

HD65


Käyttöopas

BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEET

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

TOIMINTOJEN SIJAINNIT



1. + : Pitkä painallus äänenvoimakkuuden lisäämiseksi; lyhyt painallus seuraavan kappaleen toistamiseksi
2.  Virta PÄÄLLE/POIS; Toista / Pysäytä; Puhelun vastaanottaminen / Soitonsiirto / Puhelun lopettaminen
3. - : Pitkä painallus äänenvoimakkuuden vähentämiseksi; lyhyt painallus edeltävän kappaleen toistamiseksi
4. Toiminnon LED-ilmaisimen (sininen Bluetooth-tilaa varten, punainen lataamista varten)
5. Micro USB -liitäntä lataamista varten
6. AUX IN -liitäntä
7. Mikrofoni

VIRTUALÄHDE

Laite saa virtansa sisäänrakennetusta uudelleenladattavasta litium-polymeeriakusta. Lataa sisäänrakennettua akkua ainakin neljä tuntia ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Ladataksesi sisäänrakennetun akun yhdistä mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi pää Micro USB -liitäntään ja toinen pää päällä olevaan USB-liitäntään tietokoneessasi tai AC-virtalähteeseen (ei toimiteta mukana).


Toiminnon LED-ilmaisimen väri vaihtuu punaiseksi latauksen aikana ja se muuttuu siniseksi, kun akku on täysin latautunut.


Varoitus:

- Kun käytät sisäänrakennettua akkua, ympäristön lämpötila tulisi olla välillä 5°C (41°F) ...35°C (95°F).
- Sisäänrakennetussa akussa on riski tulipalolle tai kemialliselle palovammalle, jos akkua käytetään väärin. Älä pura, lämmitä yli lämpötilan 100°C (212°F) tai polta akkua.
- Saavuttaaksesi pisimmän sisäänrakennetun akun eliniän lataa akkua sisälämpötiloissa.
- Akun hävittämisessä pitää huolehtia ympäristönäkökulmista.
- Älä heitä akkuja tuleen!
- Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville muille lämmönlähteille.
- Kun akun varaus on matala, laite piippaa 20 sekunnin välein. Laite menee pois päältä automaattisesti, kun akun varaus on liian matala laitteen toimintaa varten.

KÄYTTÖ


Laite PÄÄLLE/POIS

Pidä pitkään pohjassa nappia  laittaaksesi laitteen PÄÄLLE (ON). Toiminnon LED-ilmaisina syttyy.

Pidä pitkään pohjassa nappia  uudestaan laittaaksesi laitteen POIS PÄÄLTÄ (OFF). Toiminnon LED-ilmaisina sammuu.

Bluetooth®-merkintä ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja kaikki sellaisten merkintöjen käyttö New One S.A.S:n toimesta on lisensoitua. Muut tavaramerkit tai kauppanimet kuuluvat kullekin kyseessä olevalle omistajalleen.


Bluetooth-laitteiden yhdistäminen

Pidä pitkään pohjassa nappia  laittaaksesi laitteen PÄÄLLE. Toiminnon LED-ilmaisina vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena ilmaisten yhdistämisen olevan käynnissä. Laita Bluetooth päälle Bluetooth-laitteessa ja valitse "HD65" laitelistalta. (Tarkista yhdistettävän laitteen käyttöoppaasta tarkemmat yksityiskohtaiset toimenpiteet.) Jos Bluetooth-laite kysyy salasanaa, käytä salasanaa "0000". Jotkut Bluetooth-laitteet pyytävät hyväksymään yhteyden. Jos laitteet ovat yhdistyneet oikein, kuulet merkkiäänän. Jos laitteet eivät yhdisty tai yhdistyminen ei onnistu 10 minuutissa, kuulokkeet menevät pois päältä automaattisesti.

Vihje: Jos haluat yhdistää kuulokkeesi toiseen Bluetooth-audiolaitteeseen, sinun pitää ensiksi katkaista nykyinen laiteyhteys ja seurata sitten yllä esitettyjä ohjeita uuden yhteyden luomiseksi.





- Joissakin laitteissa, kuten tietokoneissa, kun yhteys on luotu, pitää kuulokkeet hakea Bluetooth-valikosta ja valita "Käytä audiolaitteena (stereo)" tai tehdä muu vastaava valinta.
- Yhteys pysyy päällä kun kuulokkeet tai Bluetooth-laite viedään pois yhteysetäisyydeltä. Toimiva yhteys palautuu, kun Bluetooth-laite tuodaan yhteysetäisyydelle.
- Kun kuulokkeet laitetaan uudelleen päälle, yhteys viimeisimpään Bluetooth-laitteeseen pyritään luomaan automaattisesti uudelleen.

Bluetooth-laitteen käyttö

1. Kuulokkeet yhdistettynä (katso aiempi kappale) käyttäessäsi Bluetooth-laitettasi sen ääni kuuluu kuulokkeiden kautta.
2. Paina nappia  tauottaaksesi toiston. Paina nappia uudelleen jatkaaksesi toistoa.
3. Paina pitkään nappeja - /+ säätääksesi äänenvoimakkuuden tasoa. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta yhdistetyn laitteen kautta.
4. Paina lyhyesti nappeja -/+ valitaksesi halutun toistettavan audiotiedoston.
Huomaa: Bluetooth-ilmaisina vilkkuu sinisenä toiston aikana.

Puhelun vastaanottaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu mikrofoni, jolla voi soittaa tai päättää puheluja kuulokkeisiin yhdistetyssä matkapuhelimessa. Varmista, että Bluetooth on päällä yhteensopivassa matkapuhelimessa, joka on yhdistetty kuulokkeisiin. Kun yhdistettyyn matkapuhelimeen soitetaan, kuulokkeista kuuluu saapuvan puhelun soittoaäni.

1. Paina nappia  vastataksesi saapuvaan puheluun.
2. Paina nappia  uudelleen päättääksesi puhelun.
3. Hylätäksesi saapuvan puhelun pidä nappia  painettuna.
4. Siirtääksesi äänen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välillä paina ja pidä painettuna nappia  puhelun aikana.

Huomaa:

- Kuulokkeet eivät toimi tai ne toimivat epätäydellisesti joidenkin Bluetooth-matkapuhelimien tai -audiotoistimien kanssa.

Täten NEW ONE S.A.S ilmoittaa, että NEW ONE HD65 on välttämättömien vaatimusten ja muiden oleellisten ehtojen osalta direktiivin [2014/53/EU](http://www.new-one.eu/conformity/HD65.pdf) määräysten mukainen. Tiedoksianto yhdenmukaisuudesta on saatavissa osoitteessa [http://www.new-one.eu /conformity/HD65.pdf](http://www.new-one.eu/conformity/HD65.pdf)

AUX IN -LIITÄNNÄN KÄYTTÖ

1. Liitä audiokaapelin toinen pää LINE OUT -liitännään tai kuulokeliitännään ulkoisessa audiotoistimessasi ja toinen pää AUX IN -liitännään kuulokkeissa. (Huomaa: Jos kuulokkeet ovat PÄÄLLÄ, ne menevät automaattisesti POIS PÄÄLTÄ, kun audiokaapeli kytketään.) Kuulokkeet toimivat normaaleina langallisina kuulokkeina.
2. Aloita ulkoisen laitteen toisto, jolloin ulkoisen audiotoistimen ulostuloääni kuuluu kuulokkeissa.
3. Äänenvoimakkuuden säätämiseksi käytä ulkoisen audiotoistimen äänenvoimakkuuden säätötoimintoja.
4. Pysäyttääksesi toiston irrota audiokaapeli kuulokkeiden AUX IN -liitännästä.



Ehkäistäksesi kuulovauriot älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuustasoilla pitkiä ajanjaksoja.


Suurin ulostulojännite $\leq 150\text{mV}$

Laajakaistan ominaisjännite $\geq 75\text{mV}$

VIANETSINTÄOPAS

Jos kuulokkeissa esiintyy ongelma, tarkista seuraavat asiat ennen kuin viet kuulokkeet huoltoon:

Ei virtaa

- Virta ei ole päällä; paina pitkään nappia  laittaaksesi kuulokkeet PÄÄLLE.
- Varmista, että akku on ladattu.

Ei ääntä – Yleisesti

- Ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on asetettu minimille; nosta äänenvoimakkuutta.
- HD65:n äänenvoimakkuus on asetettu minimille; nosta äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-laite ei yhdistä kuulokkeisiin.

- Et ole aktivoinut Bluetooth-toimintoa laitteessasi. Tarkista laitteesi käyttöoppaasta, miten Bluetooth-toiminto aktivoidaan.
- Kuulokkeet on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen; katkaise kyseisen laitteen yhteys ja kokeile uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

LADATTAVA AKKU

Akun tyyppi: 3.7 V 185 mAh litium-polymeeriakku

Latausvirta: DC 5 V 500 mA

Toiminta-aika: Noin 8 tuntia 60 %:n äänenvoimakkuudella täyden latauksen jälkeen

Latausaika: Noin 2-3 tuntia

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48 GHz

RF-ulostuloteho: 0 dBm

Bluetooth-versio: V4.2

Toimintasäde: Jopa 10 metriä avoimessa tilassa (seinät ja rakenteet voivat vaikuttaa signaalin kantavuuteen)

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

VAROITUS!

- Älä aseta laitteen päälle avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Laitteen käyttö lauhkeissa ilmasto-olosuhteissa.
- Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle.
- Varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 5 cm vapaata tilaa riittävää tuuletusta varten.
- Älä aseta laitteen päälle nesteillä täytettyjä esineitä, kuten vaaseja.
- Nopeiden jännitepulssien ja / tai sähköstaattisten ilmiöiden vaikutuksesta tuotteeseen voi tulla toimintahäiriö ja käyttäjän täytyy kytkeä laitteen virta päälle uudelleen.
- Liiallinen kuulokkeiden äänenpaine voi johtaa kuulon menetykseen.



Huomioi, että jos tuote on poistettava käytöstä tulevaisuudessa, elektroniikkalaiteromuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä soveltuvissa jätteenkierrätyslaitoksissa. Ota yhteyttä asuinkuntasi viranomaiseen tai jälleenmyyjääsi saadaksesi apua (direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta).

