

**Comfortclean
Modell 99224**



Manuell, handstyrd ångrengörare

Svenska

Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten.

1. Säkerhetsanvisningar

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Använd inte en apparat där kabeln, kontakten eller ångslangen är skadad.
3. Använd inte en apparat som har tappats, skadats eller som har funktionsfel.
4. Montera inte isär eller försök laga apparaten.
5. För att undvika elektriska stötar får apparaten inte nedsänkas i vatten eller i någon annan vätska.
6. För att minska risken att komma i kontakt med varmt vatten från ångöppningar ska apparaten kontrolleras varje gång innan den används och riktas bort från kroppen.
7. Använd apparaten genom att enbart röra den uppåt eller nedåt i vertikal rörelseriktning. Använd aldrig ånghuvudet i horisontellt läge, och vinkla det inte bakåt, eftersom det kan orsaka att varmt vatten läcker ut. Låt apparaten svalna helt och hållet innan förvaring.
8. Brännskador kan uppstå vid kontakt med varma delar, varmt vatten eller ånga. Var försiktig i samband med tömning av ångapparaten, eftersom varmt vatten fortfarande kan finnas kvar i behållaren.
9. Rikta inte ånga mot människor eller djur.
10. Ånga inte klädesplagg medan någon har dem på sig.
11. Munstycke och tillbehör blir varma då de används. För att undvika skador och brännmärken FÅR INTE ångmunstycket eller vattenbehållaren vidröras då apparaten är i drift.
12. Byt INTE ut tillbehör då apparaten är ansluten eller avger ånga.
13. Dra alltid ut kontakten till apparaten från strömkällan då tillbehör ska kopplas till eller bytas ut, vatten fyllas på, vatten tömmas ut eller när den inte används.
14. Att använda andra tillbehör än de som skickats med apparaten rekommenderas inte, då de kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
15. Om förlängningskabel används ska den angivna märkströmmen vara minst lika stor om märkströmmen för apparaten. Kablar som är klassificerade för en lägre strömstyrka kan överhettas. Då förlängningskabel används bör åtgärder vidtas så att man inte drar ur eller snubblar över den.

2. Att använda ångapparaten

2.1 Fylla på vatten i ångapparaten

1. Placera ångapparaten på ett slätt och jämnt underlag.
2. Fyll på vatten i behållaren med hjälp av ett mått.
3. Fyll aldrig på mer vatten än MAX.
4. Sätt tillbaka locket på vattenbehållaren.

VARNING:

1. Fyll aldrig på vattenbehållaren då strömkabeln är ansluten.

2. Låt apparaten svalna i minst 5 minuter efter att den använts.
3. Håll aldrig kallt vatten i varmt vatten. Ånga kan strömma ut ur påfyllningshålet och orsaka skada. Låt alltid apparaten svalna innan vatten fylls på.

2.2 Ånga tyger och linne

Obs: Vattenbehållaren måste vara fylld och det medskickade locket måste ha satts fast ordentligt innan man kan fortsätta med följande steg:

1. Anslut ångapparaten strömkabel till ett strömuttag. Värmeindikatorlampan lyser när den är ansluten.
2. Ångapparaten kommer avge ånga efter ungefär 1 minut.
3. Rikta ångmunstycket mot det material som du vill ånga.
4. Håll ångflödet riktat mot materialet. Genom att röra apparaten lätt fram och tillbaka gör att ångprocessen blir ännu effektivare.

Varning: Rikta aldrig ångmunstycket mot din egen kropp, andra människor, husdjur eller växter.

2.3 Ånga klädesplagg

1. Placera klädesplagget på en ren galge.
2. Börja långsamt att ånga klädesplagget nerifrån och upp. Ångan kommer föras uppåt både på in- och utsidan av tyget och avlägsna rynkorna.
3. Rikta bort ångapparaten från klädesplagget lite då och då och släta till tyget med den lediga handen.
4. Upprepa ovanstående steg så länge det är nödvändigt och tills rynkorna på klädesplagget är borta.

3. Ångningstips

1. Ånga båda sidorna av tyget så blir det lättare att få bort envisa rynkor.
2. Ömtåliga tyger måste ångas försiktigt för att undvika skador till följd av vattenfläckar.
3. Draperier och gardiner kan ångas medan de fortfarande hänger uppe.
4. Försiktighet bör iaktas då stege eller trappstege används. Använd inte pall, stol eller snurrstol.
5. För att ånga handdukar, näsdukar och servetter kan de hängas över en stång eller en handdukshållare.

4. Hantering och förvaring

6. Använd destillerat vatten för att undvika mineralbeläggningar.
7. Ta bort alla tillbehör från ångapparaten.
8. Töm ut eventuellt kvarvarande vatten i diskhon för att minska mineralbeläggning.
9. Sätt tillbaka locket på vattenbehållaren. Dra inte åt för hårt.
10. En rekommendation är att förvara ångapparaten och medskickade tillbehör i originalförpackningen.
11. Förvara ångapparaten svalt och torrt.
När du använder apparaten ska alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas. Läs igenom alla instruktioner före användning. Spara de här användarinstruktionerna för framtida behov.

5. Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lampan lyser inte.	Ångapparaten är inte ansluten	Anslut ångapparatens strömkabel till ett strömuttag
	Ett överströmsskydd i bostaden har löst ut; det finns en trasig säkring i strömkretsen.	Återställ överströmsskyddet eller byt ut den trasiga säkringen. Kontakta en elektriker eller elleverantören för ditt område.
Ångapparaten blir varm, men det kommer inte ut någon ånga.	Vattenbehållaren är tom.	Fyll på vattenbehållaren.
	Det finns mineralbeläggningar i ångapparaten.	Ta bort mineralbeläggningarna.
Ångapparatens flödeslampa blinkar	Det finns mineralbeläggningar i ångapparaten.	Det är normalt att ångflödet upphör under några sekunder. Om avbrotten varar längre än så behöver mineralbeläggningarna kontrolleras.



6. Avyttra gamla apparater

Gamla elektriska apparater och elektronik innehåller ofta värdefulla material. De innehåller även skadliga ämnen, vilka varit nödvändiga av funktions- och säkerhetsskäl.

Om dessa slängs bland avfall som inte ska återvinnas, eller hanteras på ett felaktigt sätt kan de skada människors hälsa och miljön. Därför ska du inte under några omständigheter slänga gamla apparater bland avfall som inte ska återvinnas.

OBS

- Använd återvinningscentralen, som finns i din stad, för att lämna in och återvinna gamla, elektriska apparater och elektronik. Om du behöver kan du kontakta din kommun, ditt lokala sophämningsföretag eller din återförsäljare för att få information.
- Kontrollera att dina gamla apparater förvaras på ett säkert sätt och oåtkomligt för barn tills apparaterna avyttrats.

7. Garanti

- Vi ger en 24-månaders produktgaranti, som gäller från försäljningsdatumet för brister som kan tillskrivas produktions- och materialfel.

- Din lagliga garantirätt gäller i enlighet med § 439 ff. BGB-E påverkas inte av detta.
- Garantin omfattar inte skador som uppstått till följd av felaktig hantering eller användning, och omfattar heller inte funktionsfel som endast i mindre utsträckning påverkar apparatens funktionssätt och värde. Förbrukningsartiklar, fraktskador som vi inte kan hållas ansvariga för, samt skador som uppstått i samband med reparationer som inte utförts av oss, omfattas heller inte av garantin.
- Apparaten är framtagen för hemmabruk och dess prestanda är anpassad för detta.
- Yrkesmässig användning täcks bara av garantin i den mån användningen är likvärdig med den belastning apparaten skulle utsättas för genom användning i hemmet. Den är inte avsedd till någon yrkesmässig användning utöver detta.
- I de situationer där klagomålen är berättigade, reparerar vi den felande apparaten efter eget omdöme, eller ersätter den med en felfri apparat.

Upptäckta fel måste rapporteras inom 14 dagar från leverans. Övriga klagomål är ogiltiga.

När du ska driva igenom ett garantiärende, kontaktar du oss innan du skickar tillbaka apparaten (och se till att alltid kunna uppvisa inköpsbevis).

8. Service

Tilverkad för:

Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa

Kundservice tel: 030 650 55 06