

Comfortclean

Malli 99224



Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Suomi

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

1. Turvallisuusohjeet

1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
2. Älä käytä laitetta, jonka johto, pistotulppa tai höyryletku on vaurioitunut.
3. Älä käytä pudonnutta, vaurioitunutta tai viallista laitetta.
4. Älä pura laitetta osiin tai yritä korjata sitä.
5. Jotta vältetään sähköiskut, älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
6. Jotta kuumaa vettä ei valuisi höyryaukoista päällesi, tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa pitämällä sitä kauempana itsestäsi.
7. Liikuta laitetta vain kohtisuoraan ylös tai alas. Älä koskaan käytä höyrypäättä vaakasuorassa tai kallista sitä taaksepäin, sillä tämä saattaa johtaa kuuman veden läikkymiseen. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen sen laittamista säilytykseen.
8. Kuumien osien, kuuman veden ja höyryn koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Tyhjennä höyrylaite varovasti, sillä säiliössä voi olla kuumaa vettä.
9. Älä suuntaa höyryä ihmisiä tai eläimiä kohti.
10. Älä höyrystä päälle puettuja vaatteita.
11. Suutin ja lisäosat kuumenevat käytön aikana. Jotta vältetään vahingot ja palovammat, ÄLÄ kosketa höyrysuutinta tai vesisäiliötä, kun laite on käytössä.
12. ÄLÄ vaihda lisäosia, kun laitteen virtajohto on kytkettynä tai laitteesta tulee höyryä.
13. Irrota laite virtalähteestä aina, kun lisäät tai vaihdat lisäosia, täytät laitteen vedellä, tyhjennät sen vedestä, tai kun se ei ole käytössä.
14. Muiden lisäosien kuin laitteen mukana tulevien osien käyttöä ei suositella, sillä muiden osien käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja.
15. Jos käytetään jatkojohtoa, siihen merkityn virtaluokituksen tulee olla vähintään yhtä korkea kuin laitteen virtaluokitus. Pienemmän ampeerimäärän johdot voivat ylikuumentua. Jatkojohtoa käytettäessä tulee olla varovainen, jotta johtoa ei voi vetää tai siihen ei kompastuta.

2. Höyrystimen käyttö

2.1 Höyrystimen täyttäminen vedellä

1. Aseta höyrystin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
2. Täytä vesisäiliö mittakupilla.
3. Älä täytä vettä yli MAX-merkin.
4. Aseta vesisäiliön kansi paikoilleen.

VAROITUKSET:

1. Älä täytä vesisäiliötä, kun virtajohto on kytkettynä.

2. Anna laitteen jäähtyä ainakin 5 minuuttia käytön jälkeen.
3. Älä lisää kylmää vettä kuumaan veteen. Täyttöaukosta voi purkautua höyryä, joka voi aiheuttaa vammoja. Anna laitteen jäähtyä ennen veden lisäämistä.

2.2 Kankaiden höyryttäminen

Huomaa: Vesisäiliö täytyy täyttää ja kansi laittaa paikoilleen ennen kuin voidaan siirtyä seuraaviin vaiheisiin.

1. Kytke höyrytimen virtajohto pistorasiaan. Lämmön ilmaisvalo syttyy, kun laite on päällä.
2. Höyrytintä alkaa höyryä noin yhden minuutin jälkeen.
3. Suuntaa höyrysuutin höyrytettävää materiaalia kohti.
4. Pidä höyryvana materiaalia kohti. Pieni edestakaisliike parantaa höyrytysprosessia.

Varoitus: Älä suuntaa höyrysuutinta vartaloasi, muita ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti.

2.3 Vaatteiden höyryttäminen

1. Laita vaate puhtaaseen vaateripustimeen.
2. Aloita höyrytys hitaasti vaatteiden alaosaan yläosaan kohti. Höyry nousee vaatteiden sisä- ja ulkopuolta pitkin ja poistaa rypyt.
3. Suuntaa höyrytintä välillä pois vaatteesta ja silota kangasta toisella kädellä.
4. Toista ylläolevat vaiheet tarvittaessa, kunnes vaate on rypytön.

3. Höyrytysvinkkejä

1. Kankaan höyryttäminen molemmilta puolilta auttaa poistamaan tiukimmat rypyt.
2. Herkkiä kankaita tule höyryttää varovasti, jotta pisarat eivät aiheuta vaurioita.
3. Verhoja voidaan höyryttää myös paikalleen ripustettuina.
4. Tikkeitä tai porrasjakkaraa käytettäessä tulee olla varovainen. Älä käytä jakkaraa, tuolia tai pyörivää tuolia.
5. Pyyhkeitä ja liinoja voidaan höyryttää ripustamalla ne tankoon tai pyyheripustimeen.

4. Käsittely ja säilytys

1. Käytä tislattua vettä, jotta laitteeseen ei synny mineraalikertymiä.
2. Irrota höyrytimestä kaikki lisäosat.
3. Kaada ylimääräinen vesi pesualtaaseen, jotta laitteeseen ei synny mineraalikertymiä.
4. Aseta vesisäiliön kansi takaisin paikoilleen. Älä kiristä kantta liikaa.
5. Höyrytintä ja sen mukana tulevia lisäosia kannattaa säilyttää yhdessä alkuperäisessä pakkauksessa.
6. Säilytä höyrytintä kuivassa ja viileässä.
Laitetta käytettäessä tulee noudattaa tavanomaista varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

5. Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Painikkeessa ei näy valoa.	Höyrystimen virtaa ei ole kytketty päälle.	Kytke höyrystimen virtajohto pistorasiaan.
	Virta on katkaistu talouden pääkatkaisijasta tai sulake on palanut.	Kytke virta takaisin pääkatkaisijasta tai vaihda palanut sulake. Ota yhteyttä sähköasentajaan tai paikalliseen sähköyhtiöön.
Höyrystin kuumenee, mutta höyryä ei tule ulos.	Vesisäiliö on tyhjä.	Täytä vesisäiliö.
	Höyrystimeen on kertynyt mineraaleja.	Poista mineraalikertymät.
Höyrystimen valo vilkkuu.	Höyrystimeen on kertynyt mineraaleja.	Höyryn katkeaminen muutamaksi sekunniksi on normaalia. Jos höyry katkeaa pidemmäksi aikaa, tarkista, onko laitteessa mineraalikertymiä.

6. Vanhan laitteen hävittäminen



Vanhoissa sähkölaitteissa on arvokkaita materiaaleja. Niissä on kuitenkin myös vaarallisia aineita, joita laitteiden toiminta edellyttää. Jos näitä aineita joutuu sekajätteeseen tai niitä käsitellään väärin, aineet voivat

vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tämän vuoksi vanhaa laitetta ei missään tapauksessa saa laittaa sekajätteeseen.

HUOM:

- Vie vanhat sähkölaitteet paikalliseen, niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Ota tarvittaessa yhteyttä kuntaasi, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai laitteen myyjään.
- Varmista, että vanhaa laitetta säilytetään turvallisesti ja poissa lasten ulottuvilta ennen kuin se viedään kierrätykseen.

7. Takuu

- Myönnämme tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuu kattaa tuotanto- tai materiaalivirheitä johtuvat viat.
- Tämä ei vaikuta kuluttajansuojalainsäädännön mukaisiin oikeuksiin.
- Takuu ei kata vääränlaisen käsittelyn tai käytön aiheuttamia vahinkoja tai vikoja, jotka vaikuttavat vain vähäisesti laitteen toimintaan tai arvoon. Takuu ei myöskään kata kulutustavaroita tai kuljetusvahinkoja, mikäli emme ole niistä vastuussa, eikä myöskään vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin meidän edustajamme suorittamista korjauksista.
- Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön, ja sen suorituskyky on tämän käyttötarkoituksen mukainen.
- Käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on takuun suojaamaa vain silloin,

käyttö on enintään yhtä rasittavaa kuin kotitalouskäyttö. Laitetta ei ole tarkoitettu muuhun kaupalliseen käyttöön.

- Oikeutetun valituksen tapauksessa korjaamme viallisen laitteen oman harkintamme mukaan tai vaihdamme sen toimivaan laitteeseen.

Kaikista vioista tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa toimituksesta. Muita vaatimuksia ei käsitellä.

Jotta takuuvaatimus käsitellään, ota yhteyttä ennen laitteen palautusta (liitä aina mukaan ostotosite).

8. Huolto

Maahantuoja:

Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa

Huolto: 030 650 5506

CE