

HD65


Användarmanual

BLUETOOTH STEREOHÖRLURAR

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan enheten används.

KNAPPARNAS PLACERING



1. + : Långt tryck för att öka volymen; snabbt tryck för att gå till nästa spår
2.  PÅ/AV; Spela/Pausa; Ta emot samtal/Vidarekoppla samtal/Avsluta samtal
3. - : Långt tryck för att minska volymen; snabbt tryck för att gå till föregående spår
4. LED-lampa (blått vid Bluetooth-läge, rött vid laddning)
5. Uttag för laddning, mikro-USB
6. AUX-ingång
7. Mikrofon

LADDNING

Enheten får ström från ett inbyggt, laddningsbart litumpolymerbatteri. Ladda det inbyggda batteriet i minst fyra timmar innan enheten används för första gången.

För att ladda det inbyggda batteriet kopplas den medföljande USB-kabelns mindre ände in i enhetens uttag (mikro-USB) och den andra änden i en dators USB-uttag eller i en AC-adapter (medföljer ej).

LED-lampan börjar lysa rött vid laddning och byter till blått då batteriet är fulladdat.


Varningar:


- Då det inbyggda batteriet är i bruk bör den omgivande temperaturen vara mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).

- Det inbyggda batteriet i denna enhet kan utgöra en brandrisk eller orsaka kemisk brännskada vid felaktig användning. Montera inte isär enheten, utsätt den inte för värme över 100°C (212°F), och bränn den inte.
- Ladda det inbyggda batteriet i inomhustemperatur för längsta möjliga livstid.
- Tänk på miljön vid återvinning av batteriet.
- Utsätt inte batteriet för eld!
- Batteriet ska inte utsättas för överdriven hetta, såsom solsken, eld eller liknande.
- Vid låg batterinivå piper enheten var 20:e sekund. Enheten stängs automatiskt av då batterinivån är för låg för att enheten ska kunna fungera.

ANVÄNDNING


Slå PÅ/AV enheten.

Långt tryck på  sätter PÅ enheten. LED-ljuset börjar lysa.

Långt tryck på  igen stänger AV enheten. LED-ljuset slocknar.

Varumärket *Bluetooth*® och dess logotyper utgör registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och allt New One S.A.S användande av dessa är licensierat. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Anslutning till Bluetooth-enhet

Långt tryck på  slår PÅ enheten. LED-lampan anger att enheten är i kopplingsläge genom att blinka både blått och rött. Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten och välj "HD65" i listan med enheter. (Se enhetens användarmanual för att ansluta och utföra detaljåtgärder.) Om Bluetooth-enheten kräver ett lösenord, använd "0000". Vissa Bluetooth-enheter kräver även att anslutningen godkänns. Om enheterna har sammankopplats korrekt hörs ett indikationsljud. Om ingen koppling sker inom 10 minuter stängs hörlurarna automatiskt av.

Tips: om du vill ansluta hörlurarna till annan Bluetooth-ljudutrustning krävs att befintliga enheter först kopplas bort. Följ därefter stegen ovan för att upprätta en ny anslutning.

·På vissa enheter, såsom datorer, krävs efter sammankoppling även enheten väljs i Bluetooth-menyn, samt valet "Använd som ljudutrustning (stereo)" eller liknande.

·Sammankopplingen fortgår även när enheten och/eller Bluetooth-enheten tas utanför sitt täckningsområde. En aktiv anslutning återupptas då Bluetooth-enheten åter är inom räckhåll.

·Då enheten åter slås på kommer den automatiskt att försöka återansluta till den senast anslutna Bluetooth-enheten.

Användning av Bluetooth-enhet

1. Då en enhet är ansluten (se avsnittet ovan), kommer Bluetooth-enhetens knappljud och övriga ljud att höras i hörlurarna.

2. Tryck på knappen  för att pausa uppspelning. Tryck igen för att återuppta uppspelning.

3. Långt tryck på knapparna **-/+** justerar ljudnivån. Volymen kan även justeras från en sammankopplad enhet.





4. Tryck snabbt på knapparna **-/+** för att välja önskad ljudfil.

OBS: Bluetooth-lampan blinkar blått under uppspelning.

Inkommande samtal

Enhetsen är utrustad med en inbyggd mikrofon som gör det möjligt att via enheten påbörja och avsluta samtal i en ansluten mobiltelefon. Säkerställ att telefonens Bluetooth är aktiverat och att telefonen är ansluten till enheten. Vid

inkommande samtal till den anslutna mobiltelefonen ger enheten ifrån sig en signal för inkommande samtal.

1. Tryck på knappen  för att svara på ett inkommande samtal.
2. Tryck på knappen  igen för att avsluta samtalet.
3. För att avvisa ett inkommande samtal, tryck och håll inne knappen .
4. För att överföra ljudet mellan enheten och mobiltelefonen, tryck och håll inne knappen  under ett samtal.

OBS:

• Denna enhet fungerar inte, eller fungerar sämre, med vissa Bluetooth-telefoner/-ljudenheter.

Härmed försäkrar NEW ONE S.A.S att denna NEW ONE HD65 uppfyller relevanta krav och andra bestämmelser enligt Direktiv 2014/53/EU. Denna uppfyllnadsförsäkran finns även på <http://www.new-one.eu /conformity/HD65.pdf>

ANVÄNDANDE AV AUX-INGÅNG

1. Koppla in ljudkabelns ena ände i en ljudutgång eller hörlursutgången på en extern ljudenhet, och den andra änden i AUX-ingången på hörlurarna. (Notera att om hörlurarna är PÅ kommer de automatiskt att stängas AV då ljudkabeln kopplas in.) Hörlurarna kommer därefter att fungera som vanliga hörlurar med sladd.
2. Starta uppspelning på den externa enheten så kommer den externa enhetens utgångsljud att höras i hörlurarna.
3. För att justera volymen, använd volymknapparna på den externa ljudenheten.
4. För att stoppa uppspelning, koppla ur ljudkabeln från hörlurarnas AUX-ingång.



För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög ljudvolym under en längre tid.


Max. utspänning $\leq 150\text{mV}$

Bredbandsspänning (*Wide Band Characteristic*) $\geq 75\text{mV}$

FELSÖKNINGSGUIDE

Om ett problem skulle uppstå med enheten, kontrollera följande innan du söker hjälp:

Ingen ström

- Strömmen är inte på; Långt tryck på  slår PÅ enheten.
- Säkerställ att batteriet är uppladdat.

Inget ljud – generellt

- Externa enhetens volym är neddragen till minimum; höj volymen.
- Volymen på HD65 är neddragen till minimum; höj volymen.

Bluetooth-enheten kan inte sammankopplas eller ansluta till enheten

- Enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se enhetens användarmanual för att aktivera Bluetooth-funktionen.
- Enheten är sedan tidigare sammankopplad med en annan Bluetooth-enhet; avbryt denna sammankoppling och försök igen.

SPECIFIKATIONER

LADDNINGSBART BATTERI

Batterityp: 3.7V 185mAh litiumpolymerbatteri

Laddning: DC 5V 500mA

Drifttid: Ca. 8 timmar vid 60% volym efter full laddning.

Laddningstid: Ca. 2-3 timmar

BLUETOOTH

Bluetooth:2.402-2.48GHz

RF ström ut: 0 dBm

Bluetooth-version: V4.2

Räckvidd: Upp till 10 meter i öppen miljö (väggar m. m. kan påverka räckvidden)

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

VARNING!

- Öppen låga, t. ex. levande ljus, bör aldrig placeras på utrustningen.
- Utrustningen kan användas i normalt klimat.
- Utrustningen bör inte utsättas för droppande eller stänkande vätska.
- Säkerställ att minst 5 cm fri yta finns kring utrustningen för tillräcklig ventilation.
- Placera inte föremål med vätska, såsom en vas, på utrustningen.
- Vid påverkan av EFT (electrical fast transient) och/eller statisk elektricitet kan produkten sluta fungera och behöva startas om.
- Överdrivet högt ljud i hörlurarna kan orsaka hörselskador.



Om enheten vid något framtida tillfälle ska återvinnas, vänligen notera att elektroniska restprodukter inte ska behandlas som hushållssopor. Uppsök istället en återvinningsstation. Be lokala myndigheter eller återförsäljaren om råd för återvinning. (Direktivet för Återvinning av Elektronik och Elektronisk Utrustning).



Tillverkad för:
Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Kundservice tel: 030 650 5505